

S/n:

Дата:

NERO

ELECTRONICS

Сценарный пульт Intro II 8505-50-4, Intro II 8505-50-6, Intro II 8505-50-8

Руководство по эксплуатации



1. Назначение

Сценарные пульты являются универсальным средством дистанционного управления роллетами, рулонными шторами, жалюзи, воротами, солнцезащитными навесами, освещением и т. д. совместно с приемниками серии Intro II и/или исполнительным устройством Nero II 8713-50, а также другими исполнительными устройствами Nero II с помощью транскодера Nero II 8761. Пульты обеспечивают высокий уровень комфорта благодаря своей возможности управлять сценарием (любым запрограммированным набором одинаковых или разноплановых действий) с помощью одной кнопки.

2. Технические характеристики

Диапазон рабочих частот, МГц434,42 ± 0,37
 Максимальная мощность излучаемого сигнала, мВтне более 10
 Габаритные размеры Intro II 8505-50-4, мм80×80×21
 Габаритные размеры Intro II 8505-50-6, мм80×80×21
 Габаритные размеры Intro II 8505-50-8, мм80×80×21
 Количество каналов Intro II 8505-50-44
 Количество каналов Intro II 8505-50-66
 Количество каналов Intro II 8505-50-88
 Температура окружающей среды, °Сот 0 до + 45
 Условия окружающей средысухие отапливаемые помещения
 Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254IP40
 Элемент питания12V, 23A

3. Программирование

Каждой кнопке сценарного пульта может быть присвоена одна выполняемая команда:

1. «Вверх»;
2. «Стоп»;
3. «Вниз»;
4. «Пошаговое управление».

Приемник запоминает необходимую команду, например, «Вверх», подаваемую данной кнопкой. Другой приемник при нажатии на эту же кнопку пульта может выполнять иную команду, например, «Стоп», т. е. второй приемник запомнил команду «Стоп» для этой кнопки и т. д.

Внимание! Для программирования сценарных пультов в память приемника Intro II 8513 UP к этому приемнику необходимо подключить на время программирования два независимых одноклавишных выключателя без фиксации.*

3.1 Запись кодов кнопок пульта

Таблица 1. Порядок записи кодов кнопок пульта

№	Задача	Действие	Подтверждение действия**		Результат
			Звуковой сигнал.	Световой индикатор.	
1	Войти в режим программирования приемника.	Нажать кнопку программирования > 4 секунд.	Сигнал низкого тона, а затем сигналы среднего тона каждые две секунды.	Вспышка желтого света, а затем быстрое мерцание красного света.	Совершен вход в режим программирования.
2	Войти в режим сценариев с помощью сценарного пульта.	Нажать и удерживать одну из кнопок пульта. Затем нажать любую другую кнопку пульта.	Сигналы среднего тона с частотой два раза в секунду.	Вспышка желтого света, а затем медленное мерцание красного света.	Совершен вход в режим сценариев; код кнопки записан в память приемника.

№	Задача	Действие	Подтверждение действия**		Результат
			Звуковой сигнал.	Световой индикатор.	
3	Выбрать команду для кнопки сценарного пульта, например, «Вверх».	Нажать подключенный выключатель ВВЕРХ или кнопку ВВЕРХ на лицевой панели приемника.	Коротко-длинно-коротко звуковой сигнал высокого тона.	Вспышка коротко-длинно-коротко зеленого света, затем быстрое мерцание красного света.	Совершен выход из режима сценариев; кнопка пульта назначена команда «Вверх».
4	Выйти из режима программирования приемника.	Коротко нажать кнопку программирования два раза.	Выход подтверждается двумя сигналами низкого тона.	Две вспышки желтого света.	Совершен выход из режима программирования.

Примечание.

1. Для назначения кнопке сценарного пульта команды «Стоп» в пункте 3 таблицы 1 необходимо:
 - коротко нажать одновременно два подключенных выключателя для Intro II 8513 UP;
 - нажать кнопку СТОП на лицевой панели приемников Intro II 8513-50 и Nero II 8713-50.
2. Для назначения кнопке сценарного пульта команды «Вниз» в пункте 3 таблицы 1 необходимо:
 - нажать подключенный выключатель, отвечающий за направление «Вниз», для Intro II 8513 UP;
 - нажать кнопку ВНИЗ на лицевой панели приемников Intro II 8513-50 и Nero II 8713-50.
3. Для назначения кнопке сценарного пульта команды «Пошаговое управление» в пункте 3 таблицы 1 необходимо:
 - нажать и удерживать одновременно два подключенных выключателя > 1 сек. для Intro II 8513 UP;
 - нажать и удерживать кнопку СТОП > 1 сек. для Intro II 8513-50 и Nero II 8713-50.

3.2 Удаление кодов кнопок пульта

Таблица 2. Порядок удаления кодов кнопок пульта

№	Задача	Действие	Подтверждение действия**		Результат
			Звуковой сигнал.	Световой индикатор.	
1	Войти в режим программирования приемника.	Нажать кнопку программирования > 4 секунд.	Сигнал низкого тона, а затем сигналы среднего тона каждые две секунды.	Вспышка желтого света, а затем быстрое мерцание красного света.	Совершен вход в режим программирования.
2	Удалить код кнопки пульта.	Нажать и удерживать кнопку пульта. Затем нажать любую другую кнопку пульта и удерживать обе кнопки > 1 сек.	Короткий, а затем через паузу длинный сигналы высокого тона.	Вспышка зеленого света, а затем длинная вспышка красного света.	Код кнопки удален из памяти приемника.
3	Выйти из режима программирования приемника.	Коротко нажать кнопку программирования два раза.	Выход подтверждается двумя сигналами низкого тона.	Две вспышки желтого света.	Совершен выход из режима программирования.

4 Гарантийные обязательства

Гарантия — 24 месяца с даты продажи, указанной на инструкции, при соблюдении требований эксплуатации, монтажа, а также при надлежащих транспортировке и хранении. Настоящая инструкция является гарантийным талоном. Рекламационное устройство без гарантийного талона не принимается. Технические характеристики устройства могут изменяться производителем без уведомления.

* Не использовать жалюзийный выключатель: не обеспечивает одновременное замыкание двух направлений для программирования команд «Стоп» и «Пошаговое управление». См. Примечание № 3 в п. 3.1.

** Индикация осуществляется «индикатором 2» в Intro II 8513-50 и Nero II 8713-50; в Intro II 8513 UP — «индикатором».

NERO

ELECTRONICS

Производитель:
 ООО «Неро Электроникс»
 Беларусь, 220075, г. Минск,
 ул. Инженерная, д. 12, ком. 202
 тел./факс: (+375 17) 345-57-17
 info@neroelectronics.by,
 www.neroelectronics.by

Представительство в Беларуси:
 ООО «Скетч»
 Беларусь, 230013, г. Минск,
 ул. 2ая Шестая линия, д. 11, подъезд 5, оф. 30
 тел./факс: (+375 17) 290-25-56
 marketing@sketch.by,
 www.sketch.by

Представительство в России:
 ООО «СкетчНероГрупп»
 Россия, 119361, г. Москва,
 ул. Большая Очаковская, д. 15а
 тел./факс: (+7 495) 430-79-60;
 735-64-47, 735-66-58
 info@nerosk.ru,
 www.sketchltd.ru

Представительство в Украине:
 ООО «Неро-Украина»
 Украина, 03039, г. Киев,
 пр. 40-летия Октября, 98/2, подъезд 5, к. 65
 тел./факс: (+380 44) 502-53-30; 205-97-09
 kiev@sketch.by,
 www.sketch.by